

## EFFETTO RUGGINE

### Supporto:

Qualsiasi supporto stabile come ad esempio pannelli in MDF, pannelli laminati oppure pannelli truciolati impiallacciati pretrattati con fondo riempitivo nero

### Prodotti ADLER utilizzati:

- PUR-Spritzfüller Nero
- Aqua-Pure-Metall
- Aqua-PUR-Härter
- Aquafix Ferro
- Aquafix Oxid
- Pur Antiscratch HQ G5

### Grado di difficoltà:



### PROCEDIMENTO:

1. Carteggiare il supporto pretrattato immediatamente prima della verniciatura.
2. Preparazione della vernice con il seguente rapporto di miscela: 400g Aqua Pure Metal + 5% Aqua Pur Härter e 1000g Aquafix Ferro. La polvere di ferro deve essere mescolata con molta attenzione.
3. Applicare una mano a spruzzo con aerografo per un quantitativo di circa 500 g/m<sup>2</sup>.
4. Lasciar essiccare come minimo 5 ore a temperatura ambiente e procedere quindi con la carteggiatura partendo da una grana 180 e proseguendo con grana 240 - 360 e 600.
5. Procedere quindi con una doppia corposa applicazione dell'attivatore di ruggine Aquafix Oxid, procedendo in maniera irregolare utilizzando un aerografo lasciando passare almeno 2 ore tra una mano e l'altra. È anche possibile procedere con l'applicazione a pennello o tramite spugna.
6. Lasciar asciugare per una notte. Terminare con una sovra verniciatura finale con una vernice poliuretanicca resistente alla luce nel grado di brillantezza desiderato. Noi consigliamo PUR-Antiscratch HQ G50.